

# Hoja Técnica

Código: NN20

Fecha de Emisión: 26-V-2020 Fecha de Revisión: 10-XI-2020

No. de Revisión: 01

#### Producto:

# Zinacron® Nanoantibac MB20

# Descripción:

El **Zinacron**® **Nanoantibac MB20** es un masterbatch de nanopartículas antimicrobiales.

## Composición

Componente	Unidad	Valor
Óxido de zinc nanoparticulado	%	20
Matriz polimérica.	%	80
Índice de fluidez (190 °C/2.16 kg)	g/10 min	15
Zona de alimentación	°C	170
Zona de dado	°C	220
Cantidad recomendada para uso	%w/w	0.5 - 2.5

#### Modo de acción:

El **Zinacron**® **Nanoantibac MB20** es un conjunto de nanopartículas antimicrobiales que tienen un tratamiento especial que ofrece protección de amplio espectro contra bacterias, hongos y levaduras, además de brindar alta transparencia con excelentes propiedades de absorción de radiación UVA y UVB que ayuda a proteger sus productos.

Las nanopartículas son polvos aglomerados que por sus características fisicoquímicas son difíciles de incorporar a formulaciones o productos. Estas nanopartículas poseen la mejor tecnología de dispersión para su fácil incorporación en procesos o manufacturas plásticas sin necesidad de modificar maquinaria o procesos que además posee una extraordinaria compatibilidad con diferentes resinas. Los beneficios que aportan son los siguientes:

- Actividad antimicrobial contra bacterias, hongos y levaduras superior al 99.9%.
- Excelente absorción de rayos UV, con una longitud de onda crítica de 370 nm, la cual es considerada de amplio espectro ya que protege contra los rayos UVA y UVB.
- Alta transparencia en comparación con óxidos convencionales.
- Permanente, no migra y no se degrada con la luz.
- Las materias primas utilizadas son aprobadas por la FDA para su uso en productos de contacto y no contacto con alimentos.
- Excelente dispersión de las nanopartículas que garantiza su estabilidad y desempeño.
- Presentación en forma de Masterbatch por lo que se evita el uso de polvos.

- Propiedades antimicrobiales permanentes.
- Estable y efectivo en amplio rango de humedades.
- Compatible con másterbatch de color manteniendo las propiedades ópticas del material ya sean transparentes (películas) o traslúcidos.
- Reducir los costos de producción ya que se evita el proceso adicional de dispersar las nanopartículas en un masterbatch.

El **Zinacron**® **Nanoantibac MB20** es un masterbatch pelletizado con una concentración de nanopartículas de ZnO antimicrobial al 20%, en un vehículo (78%) con aditivos adicionales (2%).

#### Actividad antibacterial:

En pruebas de laboratorio certificadas, se demostró la efectividad de **Zinacron® Nanoantibac MB20** a través de la norma ISO 22196:2011 (JIS Z 2801:2000) a una dosificación del 2.5% en peso sobre el producto total, donde se logró eliminar hasta el 100 de los microorganismos probados:

20 al 2.5%* (% de Reducción de microorganismos)   Escherichia coli	Microorganismo	Efectividad en eliminación de microorganismos con ZINACRON NANOANTIBAC MB	
ATCC 8739   100		20 al 2.5%* (% de Reducción de microorganismos)	
Staphylococcus   aureus   100     ATCC 6538   100     Candida albicans   ATCC 10231     Salmonella   typhimurium   100     ATCC 14028   Proteus vulgaris   ATCC 29905     Pseudomonas   aureaginosa   99.97     ATCC 15442   Klebsiella   pneumoniae   100		100	
aureus       100         ATCC 6538       100         Candida albicans       100         ATCC 10231       100         Salmonella       100         typhimurium       100         ATCC 14028       99.0 – 99.9         Proteus vulgaris       99.0 – 99.9         ATCC 29905       99.97         Pseudomonas       99.97         ATCC 15442       Klebsiella         pneumoniae       100	ATCC 8739	100	
ATCC 6538   Candida albicans   100	Staphylococcus		
Candida albicans       100         ATCC 10231       100         Salmonella       100         typhimurium       100         ATCC 14028       99.0 – 99.9         Proteus vulgaris       99.0 – 99.9         ATCC 29905       99.97         Pseudomonas       99.97         ATCC 15442       Klebsiella         pneumoniae       100	aureus	100	
ATCC 10231	ATCC 6538		
Salmonella   typhimurium   100     ATCC 14028   Proteus vulgaris   99.0 – 99.9     Pseudomonas   aureaginosa   99.97     ATCC 15442   Klebsiella   pneumoniae   100	Candida albicans	100	
typhimurium       100         ATCC 14028       99.0 – 99.9         Proteus vulgaris       99.0 – 99.9         ATCC 29905       99.97         Pseudomonas       99.97         ATCC 15442       Klebsiella         pneumoniae       100	ATCC 10231	100	
ATCC 14028  Proteus vulgaris	Salmonella		
Proteus vulgaris         99.0 – 99.9           ATCC 29905         99.0 – 99.9           Pseudomonas         99.97           ATCC 15442         Klebsiella           pneumoniae         100	typhimurium	100	
## ATCC 29905  ## Pseudomonas  ## aureaginosa  ## ATCC 15442  ## Klebsiella  ## pneumoniae  ## 100	ATCC 14028		
Pseudomonas aureaginosa ATCC 15442 Klebsiella pneumoniae 99.97 100	Proteus vulgaris	00.0 00.0	
aureaginosa 99.97 ATCC 15442  Klebsiella pneumoniae 100	ATCC 29905	35.0 – 35.5 	
ATCC 15442  Klebsiella pneumoniae 100	Pseudomonas		
Klebsiella pneumoniae 100	aureaginosa	99.97	
pneumoniae 100	ATCC 15442		
	Klebsiella		
	pneumoniae	100	
ATCC 4352	ATCC 4352		
Enteroccocus faecalis	Enteroccocus faecalis	100	
ATCC 29212 *Feturine realizades on NYCE LABORATORIOS			

<sup>\*</sup>Estudios realizados en NYCE LABORATORIOS.

Laboratorio acreditado ante la EMA.

Laboratorio Tercero Autorizado por COFEPRIS.

# Aplicaciones:

El **Zinacron**® **Nanoantibac MB20** es compatible con poliolefinas (PE y PP), ABS, poliésteres (PET, PBT), poliamidas (PA6, PA66), PVC flexible y rígido, además de mezclas de policarbonato (PC/ABS, PC/PBT). Algunos de los productos donde se pueden incorporar nuestras tecnologías son:

- -Termoplásticos.
- Alfombras y tapetes.
- Pisos y plásticos.
- Calzado.
- Textiles no tejidos.
- Bandejas y charolas.
- Equipo de protección personal.

#### Almacenamiento:

Conservar en ambiente fresco, mantener alejado de fuentes de calor y luz solar directa. Verificar propiedades si el producto ha sido almacenado por más de 12 meses.

# Dosificación recomendado:

Se recomienda una dosificación de **Zinacron**® **Nanoantibac MB20** del 2.5%, es posible reducir la dosificación siempre y cuando se realicen pruebas para verificar la efectividad.

Para mejores resultados en el desempeño del producto, se recomienda realizar un adecuado proceso de premezclado. Evitar procesar el material a temperaturas superiores a los 220 °C.

## Presentación y empaque:

Pellets en presentaciones de:

- -Sacos de 25 Kg.
- -Super sacos de 1000 Kg.

La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. **Suministro de Especialidades, SA de CV** no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente.